

NightGuard

Benutzeranleitung

1. Erste Schritte

1.1 App installieren:

- Öffnen Sie <https://nightguard.elektro-juedith.de> auf Ihrem Smartphone
- Tippen Sie auf 'Zum Startbildschirm hinzufügen' (iOS: Teilen-Button → Zum Home-Bildschirm)
- Die NightGuard App erscheint als Icon auf Ihrem Handy

1.2 Push-Benachrichtigungen einrichten:

- Installieren Sie die 'Ntfy' App (kostenlos, App Store / Google Play)
- Abonnieren Sie den Kanal 'nightguard'
- Wichtig: In den Ntfy-Einstellungen 'Zeitkritische Mitteilungen' aktivieren
- So werden Alarme auch bei Lautlos/Nicht-Stören durchgestellt

2. System bedienen

2.1 Scharf schalten:

- Tippen Sie auf 'SCHARF' → Alle Sensoren sind aktiv
- Bei Fensteröffnung oder Bewegung wird sofort Alarm ausgelöst

2.2 Nachtmodus:

- Tippen Sie auf 'NACHT' → Nur Keller, EG und Dachboden sind aktiv
- Bewegungsmelder im OG (Schlafbereich) lösen keinen Alarm aus

2.3 Entschärfen:

- Tippen Sie auf 'AUS' → Geben Sie Ihren 4-stelligen PIN ein
- Das System ist sofort entschärft, auch bei aktivem Alarm

3. Status verstehen

Symbol	Bedeutung
● zu (grün)	Fenster/Tür ist geschlossen – alles in Ordnung
● offen (rot)	Fenster/Tür ist geöffnet
● Bewegung! (gelb)	Bewegungsmelder hat Aktivität erkannt
■ Ruhe (grau)	Keine Bewegung erkannt
■ 85%	Batterie-Stand des Funk-Sensors

4. Bei Alarm

- Sie erhalten sofort eine Push-Benachrichtigung auf Ihr Handy
- Die App zeigt welcher Sensor den Alarm ausgelöst hat
- Fehlalarm? → System entschärfen mit PIN
- Echter Einbruch? → Polizei rufen (110), dann System-Info sichern

5. Weitere Benutzer einladen

- Als Besitzer können Sie weitere Personen einladen
- Einstellungen → Benutzer → 'Einladen'
- Rollen: 'Benutzer' (scharf/unscharf) oder 'Nur Lesen' (nur Status sehen)

6. PIN ändern

- Einstellungen → 'PIN ändern'
- Alten PIN eingeben, dann neuen PIN (4 Stellen)
- Standard-PIN bei Auslieferung: 1234 (bitte sofort ändern!)

7. Batterie wechseln

- Die App zeigt den Batterie-Stand aller Funk-Sensoren
- Bei unter 20% erscheint eine Warnung
- Gehäuse öffnen → 18650 Akku tauschen → Gehäuse schließen
- Sensor muss nicht neu angelernt werden

8. Problemlösung

Problem	Lösung
Kein Push bei Alarm	Ntfy App installiert? Kanal 'nightguard' abonniert? Zeitkritische Mitteilungen an?
Sensor offline	Batterie prüfen. Reichweite zum Hub prüfen. Ggf. Repeater einsetzen.
Fehlalarme	PIR nicht auf Heizung/Fenster richten. Empfindlichkeit am PIR-Regler anpassen.
App lädt nicht	Internetverbindung prüfen. Seite neu laden. Cache leeren.
PIN vergessen	Kontaktieren Sie Elektro JüditH: 02335 66540

9. Kontakt & Support

Elektro JüditH GmbH

Hauptstr. 47, 58300 Wetter (Ruhr)

Telefon: 02335 66540

E-Mail: jan.juedith@elektro-juedith.de

Web: <https://nightguard.elektro-juedith.de>

© 2026 Elektro JüditH GmbH · Alle Rechte vorbehalten